

MANUAL DE INSTALAÇÃO

R O D A P É S

1º Passo



Corte da Peça
(quando necessário):

Para realizar o corte do **Rodapé Unicomper**, utilize uma serra com boa afiação para ter corte perfeito em meia esquadria ou reta, no tamanho necessário.



2º Passo

Limpeza da superfície:

Limpar a superfície da parede onde será instalada a peça de **Rodapé Unicomper**.



3º Passo

Aplique a cola:

Aplique pontos de cola de contato ou cola prego, com espaçamento entre pontos, ou em cordão.

Coloque a barra de **Rodapé Unicomper** e pressione contra a parede conforme orientação do fabricante da cola, para sua fixação até sua ancoragem.